



Electrolux

# 伊萊克斯 EWW1141AEWA 洗脫烘衣機簡易操作說明



## 操作說明：

- 1 開啟電源 > 2 選擇洗程 > 3 選擇洗衣溫度 > 4 選擇脫水轉速 >
- 5 選擇洗衣 / 洗衣+烘乾 / 純烘乾 > 6 選擇烘衣程度 (☀️ 超乾 / ☀️ 晾乾 / ☀️ 熨乾) / 烘衣時間 > 7 啟動

\*若只要洗衣，可跳過步驟5、6

\*各洗程水溫、轉速、烘乾功能等選項會因為程式設定值不同而有所限制，詳細說明請參閱使用說明書。

\*如烘衣容量為「-」表示該洗程無烘乾行程；如有烘乾需求，可在洗程結束後改其他洗程的純烘乾進行烘乾。

\*各類衣物適用水溫及清洗建議請參考衣物洗滌標示

\*APP洗程須下載Electrolux Life APP用手機操作使用。

洗程名稱		衣物類型跟髒污程度	預設洗衣時間	洗衣容量	烘衣容量
Cottons	棉質洗衣	白色和彩色棉質衣物	2小時12分	11kg	7kg
Mixed	一般髒污	一般髒污、混合材質	1小時39分	4kg	3kg
Bedding	寢具	毛毯、被套跟床單等寢具織物	1小時56分	3kg	-
Baby Care	嬰兒防敏	嬰兒棉質衣物和精緻針織衣物	2小時16分	4kg	-
Energy Saver	節能洗衣	白色和不會褪色的棉質衣物	4小時36分	11kg	7kg
Vapour Refresh	蒸氣熨燙	去除衣物氣味、撫平衣物皺褶 <small>*本洗程請勿添加洗劑</small>	0小時33分	1.5kg	-
Spin	脫水	將衣物脫水	10分	11kg	7kg
Rinse + Spin	漂洗+脫水	清水洗淨+脫水	1小時1分	11kg	7kg
Quick 15	快速洗程	15分鐘快速洗淨輕微髒污的衣物	15分	1.5kg	-
Daily 60	日常洗衣	60分鐘清洗一般髒污的彩色棉質衣物	1小時	5.5kg	4kg
Wool	羊毛柔洗	純羊毛、不縮水、可機洗的羊毛衣物	1小時06分	2kg	1kg
Delicates	精緻衣物	人造纖維等精緻衣物	1小時25分	4kg	-
WashDry60	快速洗+烘	清洗+烘乾少量輕微髒污的衣物	1小時 (洗+烘)	1kg	1kg
Outdoor (APP洗程)	戶外運動衣物	戶外運動機能衣物，如防水透氣外套	1小時47分	2.5kg	2kg
Anti-Allergy (APP洗程)	防過敏	白色棉質衣物，去除塵蟎過敏原	2小時48分	5.0kg	-
Towels (APP洗程)	毛巾/浴巾	棉質毛巾、浴巾或浴袍	2小時27分	11kg	-
Curtains (APP洗程)	門簾/窗簾	門簾或窗簾織物	2小時38分	11kg	-
Soft Toy (APP洗程)	絨毛填充玩具	絨毛填充玩具清洗	1小時30分	11kg	-
Working Clothes (APP洗程)	工作服	布料較厚的工作服，去除頑固污漬	3小時22分	11kg	-



將洗程設定儲存至最愛洗程



將此洗程儲存至機器的APP洗程



設定洗程溫度

30  
Temperature

設定洗程轉速

1200  
Spin Speed (Rpm)

設定烘乾程度

關，  
Dryness Level

設定烘乾時間

關，  
Time Dry

